

ERS-7M2

für AIBO MIND 2

Bedienungsanleitung (AIBO Entertainment Player)

Zum Ausdrucken dieses Dokuments auf Papier des Formats Legal markieren Sie die Option "Seiten automatisch drehen und zentrieren" im Dialogfeld "Drucken". Das Dokument wird dann mittig auf den Seiten ausgedruckt.



Inhaltsverzeichnis

Vorbereitungen	Verwenden der Kamera		
Was ist AIBO Entertainment Player? 6 Spielen mit Navigator (Seite 19) 6 Verwenden der Kamera (Seite 29) 6 Verwenden des Players (Seite 36) 7 Starten Sie den Tag mit dem Scheduler (Seite 57) 7 Erläuterungen zu den Bildschirmanzeigen 8 Die Betriebsmodi des AIBO® Spielroboters 10	Grundlegende Kamerafunktionen36Aufnehmen eines Bildes3Aufnehmen eines Films33Intervallaufnahmen33Anzeigen des Albums34Anzeigen von Fotos34Anzeigen von Filmen35		
Überprüfen der Systemvoraussetzungen 11 Vorbereitungsschritte 12	Verwenden des Players		
Installieren der Software	Grundlegende Player-Funktionen		
Verwenden von Navigator	Wiedergeben von Musikdateien durch Ziehen und Ablegen		
Grundlegende Navigator-Funktionen 20 Steuern des AIBO® Spielroboters 22 Bewegen des AIBO Roboters 22	Registrieren von Musikdateien		
Spielen mit dem AIBOne Spielzeug und dem rosa Ball	(VPR-Funktion) 4. Registrieren eines Bildes (VPR) 4. Wiedergeben von Musik, indem Sie dem		
Spielen mit verschiedenen Bewegungsmustern	AIBO Roboter ein registriertes Bild zeigen 4:		
Die Kommunikationsfunktion	Wiedergabe von Internet-Radio		
Umschalten des Tons	Registrieren eines Internet-Radiosenders		
Ändern des 3D-Anzeigebereichs	eines gesprochenen Befehls		

Abspielen von Bewegungsmustern	
Abspielen eines Bewegungsmusters 49 So bringen Sie den AIBO Roboter zum	Vornehmen von Standardeinstellungen
Tanzen (AutoMotion) 49 Vorlesen von Wörtern und Phrasen mit dem AIBO® Spielroboter 51 Registrieren von Wörtern oder Phrasen 51 So lassen Sie den AIBO Roboter vorlesen 52 Wiedergeben eines aufgezeichneten Tons mit dem AIBO® Spielroboter 53 Aufnahme 53	So ändern Sie Einstellungen 65 Network Settings (Netzwerkeinstellungen) 66 AIBO 67 Voice Synthesis (Sprachsynthese) 68 Keyword (Schlüsselwort) 69 3D 70 Movie (Film) 71
Wiedergeben des aufgezeichneten Tons mit dem AIBO [®] Spielroboter	Störungsbehebung
Erstellen einer Wiedergabeliste	Störungsbehebung
Wiedergabeliste 56 Speichern von Wiedergabelistendaten 56	Weitere Informationen
Verwenden von Scheduler Grundlegende Scheduler-Funktionen 58 Erstellen eines Terminkalenders 59 Registrieren eines Termins 59 Importieren von Terminen aus Microsoft® Outlook® 61 Bearbeiten und Löschen von Terminen 61 Ansagen der Termine durch den AIBO® Spielroboter 63 Ansagen der Termine durch den AIBO Roboter 63 So lassen Sie den AIBO Roboter Termine mithilfe eines gesprochenen Befehls ansagen 63 So lassen Sie den AIBO Roboter Termine durch Berührung ansagen 63	Für den AIBO® Spielroboter erkennbare Wörter

- Die Sony[®] Corporation übernimmt keine Haftung für irgendwelche Probleme, die zwischen dem Benutzer und Dritten im Hinblick auf Bilder und Filme entstehen, die mit dem AIBO[®] Spielroboter aufgenommen werden.
 Zeichnen Sie mit dem AIBO Roboter keine Bilder oder Filme auf, die die Gefühle und Rechte anderer verletzen könnten.
- Auf vielen Live-Veranstaltungen und Unterhaltungsshows usw. ist das Aufzeichnen von Bildern und Filmen eingeschränkt.
- Mit dem AIBO Roboter aufgezeichnete Bilder oder Filme sind nur für den privaten Gebrauch durch den jeweiligen Kunden bestimmt. Verstoßen Sie mit dem AIBO Roboter nicht gegen das Urheberrecht oder sonstige Rechte Dritter. Das Übertragen und Weiterleiten von urheberrechtsgeschützten Bildern und Filmen ist nicht gestattet, es sei denn, es besteht eine ausdrückliche Genehmigung durch den Gesetzgeber.
- Diese Software bzw. das Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wird mit Lizenzauflagen vertrieben, die den Gebrauch, die Vervielfältigung und die Verteilung einschränken. Diese Software bzw. dieses Dokument darf weder komplett noch auszugsweise in irgendeiner Form oder durch irgendein Verfahren reproduziert werden und ein Verleih dieser Software kann unzulässig sein, wenn nicht zuvor die schriftliche Genehmigung der Sony Corporation eingeholt wird.
- Die Sony Corporation haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßem Gebrauch oder einer nicht in diesem Dokument angegebenen Verwendung entstehen.
- Die mitgelieferte Software kann nicht für Geräte verwendet werden, die in dieser Dokumentation nicht angeführt sind.
- Einige mobile Kommunikationsgeräte mit gerätespezifischen Konfigurationen arbeiten unter Umständen nicht mit der Funktion AIBO EYES. Die Sony Corporation haftet nicht für den Fall, dass AIBO EYES mit solchen mobilen Kommunikationsgeräten nicht funktioniert.
- Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an den Spezifikationen der mitgelieferten Software vorzunehmen.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch dieser Software den beiliegenden Endbenutzerlizenzvertrag. Dieser erläutert die Bestimmungen, die für die Nutzung der Software gelten.



"OPEN-R" ist eine Standardschnittstelle für das AIBO Spielroboter-System und wird von Sony aktiv gefördert. Diese Schnittstelle erweitert die Fähigkeiten des Spielroboters durch eine flexible Kombination aus Hardware und austauschbarer Software und erfüllt auf diese Weise unterschiedliche Anwendungszwecke. Der AIBO Roboter ERS-7 erfüllt die Anforderungen von OPEN-R Version 1.1.5.

"AIBO", das AIBO-Logo ******, "OPEN-R" und das OPEN-R-Logo ******, "Memory Stick", ****** und **MEMORY 5TICK** sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Sony Corporation.

Microsoft und Windows sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Intel und Pentium sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Intel Corporation.

Adobe und Adobe Reader sind eingetragene Markenzeichen der Adobe Systems, Inc.

Diese Software enthält von der ARTTeknika, Inc., lizenzierte Audiosoftwarekomponenten.

Alle anderen System-, Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

In dieser Anleitung sind die Markenzeichen nicht mit TM oder ® markiert.

Weitere Informationen über den AIBO Roboter finden Sie im Internet auf der folgenden Site:

http://www.aibo.com

Eine Vervielfältigung komplett oder auszugsweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. Alle Rechte vorbehalten.

Vorbereitungen

Willkommen in der wunderbaren Welt von AIBO Entertainment Player!
Dieses Softwarepaket nutzt die Wireless-LAN-Funktionen Ihres AIBO® Spielroboters ERS-7 und bietet Ihnen eine Vielzahl an Unterhaltungsfunktionen, die Ihnen in Kombindation mit einem PC zur Verfügung stehen.
Auf den folgenden Seiten werden grundlegende Schritte vorgestellt, anhand derer Sie sich mit den Funktionen der Software vertraut machen können.



Was ist AIBO Entertainment Player?

Mithilfe von AIBO Entertainment Player können Sie Ihren AIBO[®] Spielroboter ganz nach Belieben vom PC aus steuern. Der AIBO Roboter reagiert auf Ihre Befehle und kann so verschiedene Aktionen ausführen. Mit der eingebauten Kamera des AIBO Roboters können Sie ein Bild machen oder einen Film aufnehmen. Oder Sie können über den AIBO Roboter Musik wiedergeben und ihn dazu tanzen lassen. Sie können sich vom AIBO Roboter auch an bevorstehende Termine in Ihrem Kalender erinnern lassen und vieles andere mehr.

Spielen mit Navigator (Seite 19)


In der Regel funktioniert und bewegt sich der AIBO Roboter eigenständig, aber mit dieser Software können Sie ihn nach Belieben fernsteuern. Sie können den AIBO Roboter mit Freunden spielen lassen. Papa kann im Arbeitszimmer mithilfe des AIBO Roboters schauen, was im Kinderzimmer vor sich geht oder mit den Kindern sprechen. Mit Navigator bietet der AIBO Roboter nun tausend neue Anwendungsmöglichkeiten.



•	Bewegen des AIBO Roboters	Seite 22
•	Spielen mit dem AIBOne Spielzeug und	
	dem rosa Ball	Seite 24
•	Spielen mit verschiedenen Bewegungsmustern	.Seite 25
•	Die Kommunikationsfunktion	Seite 26
•	Kontrollieren des AIBO Roboters mit	
	der 3D-Anzeige	Seite 28

Verwenden der Kamera (Seite 29)

Nehmen Sie Standbilder oder Filme von den Dingen auf, die sich im Sichtfeld des AIBO Roboters befinden. Dadurch erhalten Sie einen Eindruck von der "Perspektive" des AIBO Roboters. Wenn Sie ausgehen, können Sie den AIBO Roboter das Haus bzw. die Wohnung hüten lassen. Wenn Sie die Haushüterfunktion mit der Filmfunktion kombinieren, startet der AIBO Roboter eine Aufnahme, sobald er Bewegungen oder Geräusche wahrnimmt.



•	Aufnehmen eines Bildes Seite 31
•	Aufnehmen eines Films Seite 32
•	Betrachten der vom AIBO Roboter aufgenommenen
	Bilder und Filme Seite 34

Verwenden des Players (Seite 36)

Entspannen Sie in Ihrem Sessel, während der AIBO[®]
Spielroboter Ihre Lieblingslieder abspielt. Genießen Sie auf dem PC gespeicherte Musik auf ganz neue Art und Weise und lassen Sie den AIBO Roboter dazu tanzen. Was darf's denn heute sein?



•	Wiedergeben von Musik-CDs und MusikdateienSeite 39
•	Wiedergeben von Musik, indem Sie dem AIBO
	Roboter ein registriertes Bild zeigen Seite 45
•	Wiedergabe von Internet-Radio Seite 48
•	Abspielen von Bewegungsmustern (Gesten) Seite 49
•	Vorlesen von Wörtern und Phrasen mit
	dem AIBO RoboterSeite 51
•	Wiedergeben von aufgenommenen TönenSeite 53
•	Erstellen einer Wiedergabeliste

Starten Sie den Tag mit dem Scheduler (Seite 57)

Lassen Sie sich morgens vom AIBO Roboter mit Ihrer Lieblingsmusik wecken. Prüfen Sie beim Frühstück Ihre Termine von heute und morgen und lassen Sie sich vom AIBO Roboter über anstehende Verabredungen informieren. Mit dem AIBO Roboter beginnen Sie den Tag mit einem Lächeln.



•	Erstellen eines Terminkalenders Seite 5	9
•	Importieren eines Terminkalenders aus	
	Microsoft Outlook Seite 6	1
•	Ansagen der Termine durch den AIBO Roboter Seite 6	3


Ϋ́Tipps

- Die verschiedenen Funktionen von AIBO Entertainment Player stehen nur zur Verfügung, wenn der AIBO Roboter und der PC über ein Wireless-LAN miteinander verbunden sind. Überprüfen Sie vor dem Verwenden dieser Software den Verbindungsstatus des Wireless-LAN.
- AIBO Entertainment Player ist Software für die AIBO MIND 2-Software.

Erläuterungen zu den Bildschirmanzeigen

Zu den einzelnen Funktionen der Software gibt es verschiedene Bildschirmanzeigen, nämlich den Navigator-Bildschirm, den Player-Bildschirm und den Scheduler-Bildschirm. In der Regel verwenden Sie zum Arbeiten mit der Software die Maus des PCs, aber Tastenkombinationen stehen ebenfalls zur Verfügung (Seite 80).

In diesem Abschnitt werden einige allgemeine Bildschirmelemente und Funktionen erläutert, wobei der Navigator-Bildschirm als Beispiel dient.



^{*} Solange der AIBO Roboter auf der Ladestation sitzt, ist die Anzahl der möglichen Funktionen begrenzt.

Verbindungsschaltfläche/ Modusauswahlschaltflächen

Mit diesen Schaltflächen können Sie die Verbindung zum AIBO® Spielroboter ein- und ausschalten und den Betriebsmodus für den AIBO Roboter auswählen.



Minimierschaltfläche

In der Windows®-Taskleiste erscheint ein Symbol.



Windows-Taskleiste

(rechts unten auf dem Desktop)



Wenn das Symbol nicht zu sehen ist, klicken Sie hier, um die verdeckten Symbole einzublenden.



Immer wenn AIBO Entertainment Player läuft, erscheint auch das Symbol für VAIBO Server (ein Programm zum Übertragen von Kommunikationsdaten zum AIBO Roboter) in der Windows-Taskleiste. Sie können dieses Symbol ignorieren.

Akkuanzeige "Battery"/Schaltfläche ..Go Station"

Dient zum Überprüfen des Akkustatus und Starten des Ladevorgangs.



Go Station

Stop

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, geht der AIBO Roboter zur Ladestation und lädt sich selbsttätig auf.

Diese Schaltfläche ist zu sehen, während der AIBO Roboter geladen wird. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird der Ladevorgang gestoppt.


Release

Diese Schaltfläche ist zu sehen, während der AIBO Roboter auf der Ladestation sitzt. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, klettert der AIBO Roboter von der Ladestation herunter.

Die Betriebsmodi des AIBO® Spielroboters

Sie können eine Verbindung zum AIBO Roboter herstellen, während er sich im autonomen Modus oder im Stationsmodus befindet. Wenn der AIBO Roboter mit AIBO Entertainment Player verbunden ist, sind folgende Modi verfügbar.

* Einzelheiten zum autonomen Modus bzw. zum Stationsmodus finden Sie in der "Bedienungsanleitung (Grundlagen)" für den AIBO Roboter ERS-7.



^{*1} Wenn AIBO Entertainment Player so konfiguriert ist, dass die Verbindung beim Starten automatisch hergestellt wird (Seite 66)

^{*3} Die Dauer bis zum Zurückschalten in den autonomen Überwachungsmodus kann eingestellt werden (Seite 67)




Modusanzeige Leuchtet blau: Autonomer Überwachungsmodus Blinkt blau: Fernbedienungsmodus

^{*2} Wenn AIBO Entertainment Player so konfiguriert ist, dass die Verbindung in regelmäßigen Abständen hergestellt wird (Seite 66)

Überprüfen der Systemvoraussetzungen

Für AIBO Entertainment Player müssen folgende Systemvoraussetzungen erfüllt sein.



- *1 In dieser Anleitung bezieht sich "Windows" auf Windows XP und Windows 2000.
- *2 Wenn Sie die Videoaufnahmefunktion verwenden möchten, wird diese Umgebung empfohlen. Wenn Ihr System diese Voraussetzungen nicht unterstützt, kann es zu Problemen kommen, beispielsweise zu häufigen Aussetzern bei Ton- und Sprachaufnahmen und einer langsamen Auffrischungsrate bei Video.
- *3 Wenn Ihr Computer über ein Wireless-LAN auf einen Access Point zugreifen soll, muss eine IEEE802.11b-konforme Wireless-LAN-Funktion vorhanden sein.
- *4 Nur bei Produkten der Marke Sony[®] kann die ordnungsgemäße Funktion garantiert werden.
- *5 Žum Empfang von Internet-Radio wird eine ständig verfügbare Verbindung zum Internet empfohlen.

Voraussetzungen für PC-Umgebung

- Betriebssystem: Microsoft® Windows® XP (SP1, SP2)^{*1}
 Microsoft® Windows® 2000 (SP 4)^{*1}
- CPU/Hauptspeicher/Festplatte Mindestvoraussetzungen:

CPU: Intel[®] Pentium[®] III-Prozessor, 800 MHz oder höher Hauptspeicher: 256 MB oder mehr

Festplatte: 120 MB oder mehr verfügbarer Speicherplatz Empfohlene Umgebung*2:

CPU: Intel Pentium 4-Prozessor, 2 GHz oder höher Hauptspeicher: 512 MB oder mehr

- Festplatte: 1 GB oder mehr verfügbarer Speicherplatz

 Grafikkarte: Microsoft® DirectX-kompatible Grafikkarte
- Microsoft Direct Sound®-kompatible Sound-Karte
- Wireless-LAN-Funktion, IEEE802.11b-konform*3
- "Memory Stick™"-Reader/Writer (Lese-/Schreibgerät)*4
- Internet-Verbindung*5

Anmerkungen

- Ist auf dem PC eine Firewall aktiv, so ist es unter Umständen nicht möglich, den AIBO[®] Spielroboter zu steuern und Bilder von der Kamera des AIBO Roboters anzuzeigen, auch wenn eine Verbindung hergestellt wurde. Zum Verwenden von AIBO Entertainment Player sollten Sie die Firewall deaktivieren.
 - Wenn die Windows-Firewall-Funktion von Windows XP SP2 (Service Pack 2) aktiviert ist, muss die Verbindung zu AIBO Entertainment Player beim ersten Starten der Software autorisiert werden (Seite 17).
- Je nach CPU-Leistung und Wireless-LAN-Umgebung kann es bei der Wiedergabe von Musik, aufgezeichneten Videoinhalten und Ton zu Aussetzern kommen.

Vorbereitungsschritte

Um Ihren PC für AIBO Entertainment Player vorzubereiten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

Installieren der Software

- · AIBO WLAN Manager 2
- AIBO Entertainment Player
- Additional package for AIBO Entertainment Player (Zusatzpaket für AIBO Entertainment Player, nur für Windows 2000)
- Microsoft[®] DirectX[®] 9

Installieren von Microsoft[®] Windows Media[®] Player 9 (wenn nicht bereits auf dem PC installiert)

Microsoft® Internet Explorer 6 (nur für Windows 2000)



Ändern von Netzwerkeinstellungen mit AIBO WLAN Manager 2*

Einzelheiten dazu finden Sie in der "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" für den AIBO Roboter ERS-7.

Einzelheiten dazu finden Sie unter "Installieren der

Software" auf Seite 13.



Starten von AIBO Entertainment Player und Herstellen der Verbindung mit dem AIBO $^{\tiny{(8)}}$ Spielroboter

Einzelheiten dazu finden Sie unter "Erstmaliges Starten" auf Seite 15.

- *1 Mit der Software AIBO WLAN Manager 2 können Sie mühelos Wireless-LAN-Kommunikationseinstellungen für den AIBO Roboter vornehmen. Dies ist für AIBO Entertainment Player erforderlich. Einzelheiten zu AIBO WLAN Manager 2 finden Sie in der "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" (PDF-Format) für den AIBO Roboter ERS-7.
- *2 Zum Anzeigen der "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" für den AIBO Roboter ERS-7 und dieser Anleitung benötigen Sie Adobe[®] Reader. Wenn Adobe Reader noch nicht installiert ist, können Sie ihn von der Website von Adobe Systems (http://www.adobe.com/) herunterladen.

Installieren der Software


In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie AIBO Entertainment Player und die dazugehörige Software installieren.

Anmerkungen

- AIBO Entertainment Player läuft nur unter Windows XP und Windows 2000. Andere Betriebssysteme werden nicht unterstützt.
- Melden Sie sich vor dem Starten der Installation als Administrator oder als Mitglied der Administratorgruppe an.

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Das Installationsprogramm startet automatisch und der Bildschirm "ERS-7 Software Installation Menu" erscheint. **2** Klicken Sie auf die Schaltfläche für die zu installierende Software.



Die weiteren Schritte führen Sie gemäß den Bildschirmanweisungen aus.



Wenn Sie Windows 2000 verwenden, muss das Zusatzpaket "Additional package for AIBO Entertainment Player" (nur für Windows 2000) installiert werden.

3 Installieren Sie Microsoft[®] Windows Media[®] Player 9.

Laden Sie diese Software, falls erforderlich, von der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com) herunter und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen auf dieser Site. Wenn die Software bereits installiert ist, ist dieser Schritt nicht erforderlich.

Wenn Sie Microsoft Windows 2000 verwenden, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Wenn Sie Microsoft Windows XP verwenden, ist die Softwareinstallation damit abgeschlossen.

4 Installieren Sie Microsoft® Internet Explorer 6.

Laden Sie diese Software, falls erforderlich, von der Microsoft-Website (http://www.microsoft.com) herunter und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen auf dieser Site. Wenn die Software bereits installiert ist, ist dieser Schritt nicht erforderlich.

Die Softwareinstallation ist damit abgeschlossen.

Deinstallieren von AIBO Entertainment Player

In diesem Abschnitt wird das Deinstallieren am Beispiel von Windows XP erläutert.

Anmerkungen

- Melden Sie sich vor dem Starten der Deinstallation als Administrator oder als Mitglied der Administratorgruppe an.
- Wenn Sie die Software deinstallieren, werden im Album auf dem PC gespeicherte Bilder ebenfalls gelöscht.
- Wählen Sie "Start" "Systemsteuerung". Doppelklicken Sie auf "Software".
- **2** Klicken Sie auf "AIBO Entertainment Player" und dann auf "Entfernen".

Gehen Sie zum Deinstallieren der Software nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor.

Wenn der Bildschirm zum Bestätigen der Deinstallation erscheint, klicken Sie auf "OK".

Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor.

4 Wenn der Bildschirm mit der Meldung erscheint, dass das Entfernen abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Fertig gestellt".

Damit ist die Deinstallation abgeschlossen.

Starten und Beenden von AIBO Entertainment Player

Wenn Sie AIBO Entertainment Player auf dem PC installiert haben und der AIBO® Spielroboter für die Kommunikation über Wireless-LAN bereit ist, können Sie AIBO Entertainment Player starten.



Erläuterungen zum Anschließen des AIBO Roboters an ein Wireless-LAN finden Sie in der "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" (PDF-Format) für den AIBO Roboter ERS-7.

Erstmaliges Starten


Wenn Sie AIBO Entertainment Player zum ersten Mal starten, erscheint ein Bildschirm, dass Sie den zu steuernden AIBO Roboter auswählen sollen.

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol 2 auf dem Desktop.

Alternativ dazu können Sie auch "Start" → "Alle Programme" (bzw. "Programme" bei Windows 2000) → "AIBO Entertainment Player" → "AIBO Entertainment Player" wählen.

Wenn das Programm zum ersten Mal gestartet wird, erscheint der Bildschirm "Network settings".

2 Wählen Sie den zu steuernden AIBO® Spielroboter aus.



Ϋ́Tipps

- Wenn der gewünschte AIBO Roboter nicht in der Liste enthalten ist oder mit "Suchen" unter Windows XP nicht gefunden wird, überprüfen Sie, ob Universal Plug & Play installiert ist und ob die Option zum Sperren der UPnP-Umgebung in der Windows-Firewall aktiviert ist. Einzelheiten zu den korrekten Einstellungen für die Kommunikation mit dem AIBO Roboter über ein Wireless-LAN finden Sie in der "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" (PDF-Format) für den AIBO Roboter ERS-7.
- Erläuterungen zum Einstellen der Optionen finden Sie im Abschnitt "Network Settings (Netzwerkeinstellungen)" (Seite 66).

AIBO Entertainment Player wird gestartet und der Navigator-Bildschirm erscheint.

Wenn Sie eine Verbindung zum AIBO[®] Spielroboter herstellen, blinken dessen Modusanzeigen blau und zeigen damit an, dass der AIBO Roboter eine Verbindung zum PC herstellt.

Die aktuelle Haltung des AIBO Roboters sowie das von seiner Kamera aufgenommene Bild werden auf dem Bildschirm angezeigt.



Wenn im Fernbedienungsmodus eine Verbindung hergestellt wurde, wartet der AIBO Roboter darauf, dass Sie eine Aktion initiieren.

Für Benutzer von Windows XP SP2 (Service Pack 2)

Wenn die Windows-Firewall-Funktion von Windows XP SP2 (Service Pack 2) aktiviert ist, erscheint beim Starten von AIBO Entertainment Player der Bildschirm "Windows-Sicherheitswarnung".

Solange die Firewall-Funktion aktiviert ist, ist es unter Umständen nicht möglich, Bilder von der Kamera des AIBO Roboters anzuzeigen oder den AIBO Roboter zu steuern. Registrieren Sie AIBO Entertainment Player wie unten erläutert, um eine ordnungsgemäße Verbindung herstellen zu können.

1 Klicken Sie im Bildschirm "Windows-Sicherheitswarnung" auf "Nicht mehr blocken".

Der Bildschirm "Windows Security Alert" wird geschlossen und die Meldung "Connecting to AIBO" erscheint auf dem AIBO Entertainment Player-Bildschirm.

2 Klicken Sie auf "Exit".



AIBO Entertainment Player wird heruntergefahren. Damit ist die Registrierung abgeschlossen. Starten Sie AIBO Entertainment Player erneut.

Ϋ́Tipp

Wenn Sie im Bildschirm "Windows-Sicherheitswarnung" versehentlich auf "Weiterhin blocken" geklickt haben, heben Sie den Blockierstatus folgendermaßen auf.

- ① Klicken Sie auf "Start" "Systemsteuerung".
- ② Doppelklicken Sie auf "Windows-Firewall".
- (3) Klicken Sie im Bildschirm "Windows-Firewall" auf die Registerkarte "Ausnahmen".
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "VAIBOserver" und klicken Sie auf "OK".

Zweites und weiteres Starten

Doppelklicken Sie auf das Symbol auf dem Desktop. Wenn Sie AIBO Entertainment Player erneut starten, wird automatisch eine Verbindung zum ausgewählten AIBO Spielroboter hergestellt.

Ϋ́ Tipp

Sie können die Einstellung auch dahingehend ändern, dass AIBO Entertainment Player beim Starten nicht automatisch eine Verbindung herstellt. Schlagen Sie dazu die Anweisungen auf Seite 66 nach.

Schließen von AIBO Entertainment Player

Klicken Sie auf die Schaltfläche (Schließen).




Wenn die Verbindung zum AIBO Roboter beendet wird, gibt der AIBO Roboter einen Bestätigungslaut aus und die Modusanzeige erlischt.



Verwenden von Navigator


Mit Navigator kann der AIBO[®] Spielroboter ERS-7 vom PC aus gesteuert werden. Wenn Sie erst mit der Technik vertraut sind, kann AIBO eine ganze Reihe witziger und nützlicher Funktionen für Sie ausführen.



Grundlegende Navigator-Funktionen

Der Navigator-Bildschirm besteht aus einer Reihe von Steuerelementen, mit deren Hilfe Sie Ihren AIBO® Spielroboter steuern können. Darüber hinaus können Sie am PC anzeigen lassen, was AIBO gerade "sieht".

Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Einführung zu den Steuerelementen und Bildschirmbereichen.






Die Steuerelemente von Navigator stehen nur dann zur Verfügung, wenn sich der AIBO Roboter im Fernbedienungsmodus befindet. Im autonomen Überwachungsmodus sind die Bedienschaltflächen und -bereiche des AIBO Roboters nicht aktiviert.

Schaltflächen "Talk"/"Hear"/ "AutoMotion"/"Rotate" und Steuerbereich für Kopfbewegungen

Diese Schaltflächen und dieser Steuerbereich haben folgende Funktionen.



Aktions-/Bewegungs-/ Kommunikationsbereich

Wenn Sie auf die entsprechenden Schaltflächen klicken, werden folgende Bereiche angezeigt.

Aktionsbereich

In diesem Bereich steuern Sie, wie der AIBO Roboter mit dem AIBOne Spielzeug und dem rosa Ball spielt (Seite 24).



Aktionsschaltfläche

Bewegungsbereich

In diesem Bereich steuern Sie die verschiedenen Bewegungsmuster des AIBO Roboters (Seite 25).



Bewegungsschaltfläche

Kommunikationsbereich

Text, den Sie hier eingeben, wird vom AIBO Roboter gesprochen (Seite 26).



Steuern des AIBO® Spielroboters

Im Folgenden werden die verschiedenen Schaltflächen und Regler beschrieben, mit denen Sie die Bewegungen des AIBO Roboters steuern können.

Wenn Sie diese Funktionen zum ersten Mal ausprobieren, sollten Sie den AIBO Roboter und den PC-Bildschirm gleichzeitig beobachten. Wenn Sie nach einiger Zeit mit den Funktionen vertraut sind, können Sie den AIBO Roboter auch steuern, ohne ihn direkt zu sehen, und auf diese Weise unterhaltsame Spiele mit Freunden und Familie machen.

Ϋ́Tipp

Diese Funktion können Sie nur verwenden, wenn sich der AIBO Roboter im Fernbedienungsmodus befindet.

Bewegen des AIBO Roboters

Zunächst sollten Sie sich mit den Grundfunktionen vertraut machen, also wie Sie den AIBO Roboter bei Kopfbewegungen, beim Laufen, bei Richtungsänderungen und beim Wechseln seiner Haltung steuern können.


Hier kommt eine tolle Spielidee!

Wenn Sie eine Weile mit dem AIBO Roboter geübt haben, was halten Sie dann zum Beispiel von einem Wohnzimmerslalom?




Bewegen des Kopfes

Im Steuerbereich für Kopfbewegungen können Sie die Kopfbewegungen des AIBO Roboters nach Belieben steuern. Der grüne Punkt gibt die aktuelle Position an. Wenn Sie auf eine Stelle im Steuerbereich für Kopfbewegungen klicken oder mit der Maus den Punkt ziehen, bewegt sich der Kopf in die entsprechende Richtung. Wenn Sie im Steuerbereich für Kopfbewegungen mit der rechten Maustaste klicken, schaut der AIBO Roboter geradeaus.



Klicken Sie in diesem Bereich. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in diesem Bereich.


Ziehen Sie den Punkt mit der Maus in die gewünschte Richtung.




Laufen, Richtungswechsel, Haltungswechsel

Mit dem Laufsteuerregler können Sie die Laufbewegungen des AIBO[®] Spielroboters beliebig steuern. Mit dem Regler können Sie dabei die Richtung und die Geschwindigkeit des AIBO Roboters einstellen. Sie können AIBO auch anweisen, seine Laufrichtung oder seine Haltung zu ändern.

Durch das Klicken auf die Schaltflächen des Steuerreglers erzielen Sie folgende Wirkungen.






Ϋ́Tipps

- Wenn Sie einmal auf klicken, läuft der AIBO Roboter so lange geradeaus, bis Sie auf (Stopp) klicken.
- Wenn Sie auf (Stopp) klicken und dann eine Weile keine weiteren Befehle geben, nimmt der AIBO Roboter die stehende Position ein.
- Wenn Sie den AIBO Roboter längere Zeit kontinuierlich laufen lassen, erscheint unter Umständen die Anzeige "The AIBO robot has been overloaded" und der AIBO Roboter bleibt stehen. Warten Sie in diesem Fall mindestens 20 bis 30 Sekunden, bevor Sie den AIBO Roboter wieder loslaufen lassen.

Den AIBO Roboter in die Richtung drehen lassen, in die er gerade schaut

Wenn Sie auf die Schaltfläche (Rotate) klicken, dreht der AIBO Roboter den Körper in die Richtung, in die er gerade schaut.



Spielen mit dem AlBOne Spielzeug und dem rosa Ball

Der AIBO[®] Spielroboter kann den rosa Ball kicken und köpfen und das AIBOne Spielzeug aufheben oder fallen lassen. Je besser Sie mit den Steuerelementen umgehen können, umso virtuoser spielt AIBO mit Ball und Spielzeug.

Für diese Funktionen steht der Aktionsbereich zur Verfügung.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche ► (Aktion).




Der Aktionsbereich erscheint.

2 Klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche.

Der AIBO Roboter bewegt sich wie folgt.

Klicken Sie so oft auf die Schaltflächen (Search) und (Approach), bis sich der AIBO Roboter nahe an dem gewünschten Objekt befindet, und klicken Sie zum Spielen dann auf die anderen Schaltflächen.



- ̈̈́ Tipps
 - Je nach der aktuellen Aktion des AIBO Roboters stehen unterschiedliche Schaltflächen zur Verfügung.
 Das Symbol für die Schaltfläche (Approach) wechselt, je nachdem, ob AIBO den rosa Ball oder das AIBOne Spielzeug findet.
 - Wenn der AIBO Roboter den rosa Ball oder das AIBOne Spielzeug nicht finden kann und Sie dann auf die Schaltfläche (Hold) klicken, macht der AIBO Roboter das Maul auf und zu.

Spielen mit verschiedenen Bewegungsmustern

Im Bewegungsbereich können Sie den AIBO[®] Spielroboter verschiedene Bewegungsmuster ausführen lassen.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **\(\)** (Bewegung).



Der Bewegungsbereich erscheint.

2 Wählen Sie das gewünschte Bewegungsmuster aus und klicken Sie auf die Schaltfläche (Bewegung ausführen).



Der AIBO Roboter führt das ausgewählte Bewegungsmuster aus.



Ϋ́Tipps

- Die Bewegungsmuster, die unter "Station motion" aufgelistet sind, können auch ausgeführt werden, wenn der AIBO Roboter auf der Ladestation sitzt.
- Wenn die Schaltfläche (AIBO-Audio) aktiviert wurde, führt der AIBO Roboter das Bewegungsmuster ohne Ton aus. Der Ton zur Bewegung wird nicht vom AIBO Entertainment Player erzeugt, sondern vom AIBO Roboter selbst. Wenn der Ton zur Bewegung zu hören sein soll, deaktivieren Sie die Schaltfläche (AIBO-Audio).

Die Kommunikationsfunktion

Sie können sich mittels des AIBO® Spielroboters mit anderen Personen unterhalten. Bei dieser Funktion spricht der AIBO Roboter Texte, die Sie am PC eingeben. Denn schließlich sagt sich manches leichter, wenn man dem anderen nicht direkt gegenübersteht. In solchen Fällen können Sie den AIBO Roboter als Boten einsetzen.

Für diese Funktionen steht der Kommunikationsbereich zur Verfügung.

Ϋ́Tipp


Der AIBO Roboter kann über seine Mikrofone auch Ton aufnehmen, der dann über die Lautsprecher am PC wiedergegeben wird. Auf diese Weise können Sie über den AIBO Roboter eine Konversation mit anderen führen, die sich zum Beispiel im Nebenzimmer aufhalten (Seite 27).

Klicken Sie auf die Schaltfläche (Kommunikation).



Der Kommunikationsbereich erscheint.

2 Geben Sie den gewünschten Text ein und klicken Sie auf die Schaltfläche (Text sprechen).



Der Text, den Sie hier eingeben, wird vom AIBO Roboter gesprochen.



Ϋ́Tipps

- Wenn Sie den Text eingegeben haben, können Sie ihn auch vom AIBO Roboter vortragen lassen, indem Sie die Eingabetaste auf der Tastatur drücken.
- Die Stimme des AIBO Roboters hängt von den Einstellungen auf der Registerkarte "Voice Synthesis" auf dem Bildschirm "Settings" ab. Diese Einstellungen können Sie nach Wunsch ändern (Seite 68).
- Ton, den der AIBO Roboter selbst reproduziert, wird von ihm möglicherweise als ein gesprochener Befehl interpretiert. Um dies zu verhindern, vermeiden Sie Wörter, die unter "Für den AIBO® Spielroboter erkennbare Wörter" aufgelistet sind (Seite 79).

Umschalten des Tons

Sie können in das PC-Mikrofon sprechen und den Ton über den eingebauten Lautsprecher des AIBO[®] Spielroboters wiedergeben lassen. Genauso können Sie den AIBO Roboter über seine Mikrofone Ton aufnehmen und diesen über die Lautsprecher am PC wiedergeben lassen.

Zum Umschalten zwischen diesen beiden Funktionen klicken Sie auf (Talk) oder (Hear).

Wenn Sie diese Funktionen aktivieren, wechselt die Farbe der betreffenden Schaltflächen zu gelb: (Talk), (Hear).

Schaltfläche "Talk"

Der Ton, der über das PC-Mikrofon aufgenommen wird, wird vom AIBO Roboter wiedergegeben.



Schaltfläche "Hear"

Der Ton, der über die Mikrofone des AIBO Roboters aufgenommen wird, wird am PC wiedergegeben.



Die Schaltfläche ((Talk) steht nur zur Verfügung, wenn sich der AIBO Roboter im Fernbedienungsmodus befindet.

Anzeigen des aktuellen Status des AIBO® Spielroboters in 3D

Im 3D-Anzeigebereich wird die aktuelle Haltung des AIBO Roboters gezeigt. Diese Funktion ist sehr praktisch, um den AIBO Roboter beobachten zu können, wenn er außer Sicht ist. Der 3D-Anzeigebereich funktioniert folgendermaßen.



Zum Zurückschalten der 3D-Anzeige in die Ausgangsposition (Standardeinstellung).

Ausgangsposition

Ändern des 3D-Anzeigebereichs

Klicken Sie auf die Schaltfläche ((Drehen) oder (Verschieben) und ziehen Sie die Maus im 3D-Anzeigebereich, um die 3D-Anzeige in die gewünschte Richtung zu verschieben.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wechselt die Farbe der betreffenden Schaltflächen zu gelb: ((Drehen), ((Verschieben).




Anmerkung

Die 3D-Anzeige und die tatsächlichen Bewegungen des AIBO Roboters sind nicht immer genau synchronisiert.

Verwenden der Kamera

Der AIBO[®] Spielroboter ist mit einer eingebauten Kamera ausgestattet, mit der er Standbilder oder Filme (Videos) aufnehmen kann. Auch dies ist eine Möglichkeit, sich auf unterhaltsame Art mit AIBO zu beschäftigen.



Grundlegende Kamerafunktionen

Über den Navigator-Bildschirm können Sie auch die Kamerafunktionen steuern und auf diese Weise Fotos und Filme aufnehmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Navigator", um den Navigator-Bildschirm aufzurufen. Im Folgenden werden die Bedienelemente und Anzeigebereiche für die Kamera beschrieben.



Kamerabildbereich

Hier ist das Bild zu sehen, das der des AIBO[®] Spielroboter mit der Kamera "sieht".

Steuerbereich für Kopfbewegungen

Hier steuern Sie die Kopfbewegungen des AIBO Roboters (Seite 22).

Schaltfläche "Movie"

Hier können Sie die Bilder, die der AIBO Roboter mit seiner Kamera sieht, als Film aufnehmen (Seite 32).

Schaltfläche "Album"

Hier können Sie auf die gespeicherten Fotos und Filme zugreifen, die der AIBO Roboter aufgenommen hat (Seite 34).

Schaltfläche "Capture"

Hier können Sie die Bilder, die der AIBO Roboter mit seiner Kamera sieht, als Standbild aufnehmen (Seite 31).

Ϋ́ Tipps

- Bilder und Filme, die Sie mit AIBO Entertainment Player aufnehmen, werden auf der Festplatte des PCs gespeichert (Seite 34).
- Bilder und Filme im AIBO Entertainment Player-Album lassen sich nicht mit AIBO Photo Album (einer Funktion, die die Fotos, die der AIBO Roboter aufgenommen hat, in einem Webbrowser aufruft) anzeigen. Erläuterungen zu AIBO Photo Album finden Sie in der "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" (PDF-Format) für den AIBO Roboter ERS-7.
- Je nach Betriebszustand kann der AIBO Roboter nicht immer ein Bild seiner Kamera im Kamerabildbereich anzeigen. In einem solchen Fall wird stattdessen eine Meldung angezeigt.

Aufnehmen eines Bildes

Hier können Sie Bilder, die der AIBO[®] Spielroboter mit seiner Kamera sieht, als Standbilder aufzeichnen. Die Bilder werden als BMP-Dateien im Album gespeichert.

Ϋ́Tipp

Im Album können bis zu 300 Bilder gespeichert werden. Wenn Sie versuchen, ein weiteres Bild zu speichern, erscheint eine Fehlermeldung. Löschen Sie in diesem Fall zunächst die nicht mehr benötigten Bilder.

Klicken Sie auf die Schaltfläche (Capture), um ein Bild zu machen. Anhand des Kamerabildbereichs können Sie den besten Blickwinkel für das Bild bestimmen.



Ϋ́Tipp

Zwischen dem Klicken auf die Schaltfläche (Capture) und der eigentlichen Aufnahme kann es eine geringfügige Verzögerung geben.

Bildqualität

- Je nach Beleuchtungsbedingungen können Artefakte (Flimmern) im Bild zu sehen sein oder das Farbspektrum kann leicht in den Rot- oder Blaubereich verschoben sein.
- Wenn ein sich schnell bewegendes Motiv aufgenommen wird, kann das Bild verschwommen sein.



Bilder und Filme, die Sie mit AIBO Entertainment Player aufnehmen, werden auf der Festplatte des PCs gespeichert (Seite 34).

Aufnehmen eines Films

Hier können Sie Bilder, die der AIBO[®] Spielroboter mit seiner Kamera sieht, als Filme (Videos) aufzeichnen. Filme werden als WMV-Dateien (Windows Media Video) oder AVI-Dateien (Motion JPEG) im Album gespeichert.

Im Haushütermodus können Sie AIBO auch automatisch in vorgegebenen Zeitabständen Videos aufnehmen lassen.

Anmerkung

Wenn auf der Festplatte des PCs nicht mehr genug Platz ist, stoppt die Aufnahme. Sie können sie in diesem Fall auch nicht wieder neu starten.

Ϋ́ Tipps

- Im Album können bis zu 400 Videodateien gespeichert werden.
- Vorab müssen Sie festlegen, wo die aufgezeichneten Filme gespeichert werden sollen (Seite 71).
- Wenn Sie einen Film aufnehmen und gleichzeitig mit AIBO Entertainment Player Musik wiedergeben lassen und die CPU-Leistung des PCs nicht ausreicht, kann es beim Film zu Tonaussetzern kommen.
- Bilder werden in folgenden Größen aufgezeichnet.

Hohe Auflösung: 412×320 Pixel bei WMV

412 × 318 Pixel bei AVI

Standardauflösung: 204 × 160 Pixel bei WMV

204 × 159 Pixel bei AVI

Niedrige Auflösung: 104 × 80 Pixel bei WMV

 102×79 Pixel bei AVI

Die Einstellungen können Sie auf der Registerkarte "AIBO" unter "Settings" konfigurieren.

Die Einstellung für die Bildqualität können Sie auf der Registerkarte "AIBO" unter "Settings" ändern (Seite 71). Klicken Sie auf die Schaltfläche (Movie), um die Aufzeichnung eines Videos mit dem AIBO Roboter zu starten.

Hier ist das Bild zu sehen, das der AIBO Roboter mit seiner Kamera sieht. Bei einer Aufnahme werden auch Informationen über Aufnahmedauer und Aufnahmemodus angezeigt.



Zum Stoppen der Aufnahme klicken Sie erneut auf die Schaltfläche (Movie).

Intervallaufnahmen

Wenn Sie als Aufnahmeverfahren "Interval" auswählen, können Sie automatisch in vorgegebenen Zeitabständen Aufnahmen machen. Darüber hinaus können Sie den AIBO® Spielroboter so einstellen, dass er bei aktivierter Intervallaufnahmefunktion automatisch kontinuierlich aufnimmt, wenn er eine Bewegung oder ein Geräusch erkennt. Wenn Sie zum Beispiel als Aufnahmeintervall 10 Sekunden eingestellt haben, zeichnet der AIBO Roboter alle 10 Sekunden einen Frame (Vollbild) auf. Erkennt er jedoch eine Bewegung oder ein Geräusch, nimmt er kontinuierlich auf, solange die Bewegung oder das Geräusch anhält. Die Einstellung für Intervallaufnahmen können Sie auf der Registerkarte "Movie" unter "Settings" vornehmen (Seite 71).


Hinweise zu Intervallaufnahmen im Haushütermodus

Sie können den AIBO Roboter so einstellen, dass die Funktion für Intervallaufnahmen im Haushütermodus automatisch aktiviert ist (Seite 71).

Erkennt der AIBO Roboter jedoch eine Bewegung oder ein Geräusch, beginnt sofort eine kontinuierliche Aufnahme. Erläuterungen zum Haushütermodus finden Sie in der "Bedienungsanleitung (Grundlagen)" (PDF-Format) für den AIBO Roboter ERS-7.

Ϋ́Tipps

- Wenn sich der AIBO Roboter im Haushütermodus befindet, haben Aufnahmen mit AIBO Entertainment Player Priorität und Aufnahmen werden gegebenenfalls fortgesetzt.
- Wenn sich der AIBO Roboter im Haushütermodus befindet und eine Intervallaufnahme automatisch gestartet wurde, gilt zum Erkennen von Bewegung und Geräuschen die Empfindlichkeit, die für den Haushütermodus festgelegt wurde. Dies gilt auch, wenn die Erkennungsempfindlichkeit ganz ausgeschaltet wurde.
- Wenn im Haushütermodus eine Videoaufnahme erfolgte, führt der AIBO Roboter automatisch einmal am Tag unmittelbar vor seiner Weckzeit einen Neustart aus. Nach dem Neustart werden die aufgezeichneten Videodateien geteilt und im Album angezeigt. Während des Neustarts, der mehrere Minuten dauert, erfolgt keine Videoaufnahme.



Aufnehmen von Fotos und Filmen

- Die Sony[®] Corporation übernimmt keine Haftung für irgendwelche Probleme, die zwischen dem Benutzer und Dritten im Hinblick auf Bilder und Filme entstehen, die mit dem AIBO Roboter aufgenommen werden. Zeichnen Sie mit dem AIBO Roboter keine Bilder oder Filme auf, die die Gefühle und Rechte anderer verletzen könnten.
- Auf vielen Live-Veranstaltungen und Unterhaltungsshows usw. ist das Aufzeichnen von Bildern und Filmen eingeschränkt.
- Mit dem AIBO Roboter aufgezeichnete Bilder oder Filme sind nur für den privaten Gebrauch durch den jeweiligen Kunden bestimmt. Verstoßen Sie mit dem AIBO Roboter nicht gegen das Urheberrecht oder sonstige Rechte Dritter. Das Übertragen und Weiterleiten von urheberrechtsgeschützten Bildern und Filmen ist nicht gestattet, es sei denn, es besteht eine ausdrückliche Genehmigung durch den Gesetzgeber.

Anzeigen des Albums

Sie können die Fotos und Filme, die der AIBO[®] Spielroboter aufgenommen hat, anzeigen lassen. Die Fotos und Filme werden im Album gespeichert. Klicken Sie daher auf die Schaltfläche (Album), wenn Sie sie sehen möchten.



Ϋ́Tipps

Die Fotos und Filme im Album werden auf der PC-Festplatte in folgenden Verzeichnissen gespeichert.

• Bilder: Laufwerk C: → "Programme" → "Sony" → "AIBO

Entertainment Player" → "Album"

• Filme: Im unter "Movie" auf dem Bildschirm "Settings"

ausgewählten Ordner


Anzeigen von Fotos

Klicken Sie auf die Registerkarte "Picture". Nun können Sie die gespeicherten Fotos eins nach dem anderen ansehen.



Anzeigen von Filmen

Klicken Sie auf die Registerkarte "Movie". Eine Liste der gespeicherten Filme wird angezeigt. Um einen Film wiederzugeben, doppelklicken Sie darauf oder wählen Sie ihn aus und klicken auf "Play". Nun wird der Film mit einer geeigneten Software auf dem PC wiedergegeben.





Wenn Sie auf die Titelfelder "Date" oder "Information" klicken, werden die Filme nach Aufnahmedatum in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert.


Verwenden des Players

Mithilfe der Player-Funktion können Sie über den AIBO[®] Spielroboter ERS-7 Musik oder Internet-Radio wiedergeben lassen. Während Sie Ihre Lieblingsmusik hören, zeigt Ihnen der AIBO Roboter einige coole Tanzschritte im Rhythmus der Musik.



Grundlegende Player-Funktionen

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Player" klicken, wird der Player-Bildschirm angezeigt. Auf diesem Bildschirm können Sie über den AIBO[®] Spielroboter Musik wiedergeben lassen und Internet-Radiosender auswählen und empfangen. Im Folgenden werden die Bedienelemente und Anzeigebereiche für die Player-Funktion beschrieben.



Ϋ́ Tipps

- Sie können nur dann Musik über den Lautsprecher des AIBO Roboters wiedergeben lassen, wenn sich der AIBO Roboter im Fernbedienungsmodus befindet und die Schaltfläche (AIBO-Audio) aktiviert wurde. Wenn sich der AIBO Roboter im autonomen Überwachungsmodus befindet, wird Ton über die PC-Lautsprecher, aber nicht über den Lautsprecher des AIBO Roboters ausgegeben.
- In den Ordnern "Artist" und "Album" in der Wiedergabeliste werden Informationen zu Musikdateien angezeigt, die mit "Microsoft Windows Media Player" registriert wurden. Dabei handelt es sich um Musikdateien in einem Format, das mit Microsoft [®] Windows Media [®] Player abgespielt werden kann (WMA, WAV, MP3). Titel, die in Microsoft Windows Media Player geschützt sind, sowie Titel, die mit DRM-Funktionen (Digital Rights Management) auf den PC heruntergeladen wurden, können nicht abgespielt werden.

Wiedergeben von Musik mit dem AIBO® Spielroboter

Der AIBO Roboter kann Ihre Lieblingsmusik abspielen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Funktion zu aktivieren:

- Auswählen aus einer Datenträgerliste
- Anweisen des AIBO Roboters mit einem gesprochenen Befehl
- Berühren des AIBO Roboters
- Ziehen und Ablegen von Musikdateien
- Anweisen des AIBO Roboters durch Zeigen eines registrierten Bildes (Seite 43)



Ϋ́Tipps

- Über den Lautsprecher des AIBO Roboters lässt sich Musik nur wiedergeben, wenn sich der AIBO Roboter im Fernbedienungsmodus befindet. Wenn er sich im autonomen Überwachungsmodus befindet, wird Ton nur über die PC-Lautsprecher ausgegeben.
- Wenn die Schaltfläche (AutoMotion) aktiviert ist, bewegt sich der AIBO Roboter auf unterschiedliche Weise zur Musik.

Auswählen von Musik aus einer Datenträgerliste

Sie können eine in das CD-ROM-Laufwerk des PCs eingelegte Musik-CD oder mit AIBO Entertainment Player registrierte Musikdateien wiedergeben lassen. Die folgenden Schaltflächen im Bereich für Wiedergabesteuerung stehen dazu zur Verfügung.



- (Vorheriger Titel): Wiedergeben des vorherigen Titels.
- (Wiedergabe): Starten der Wiedergabe.
- (Stopp): Stoppen der Wiedergabe.
- Michster Titel): Wiedergeben des nächsten Titels.
- (Wiedergabewiederholung aus) (Wiedergabewiederholung ein):


Wiederholtes Wiedergeben der Titel in der Inhaltsliste.

Wiedergeben einer Musik-CD

Anmerkung

Mit AIBO Entertainment Player lassen sich nur Musik-CDs im CD-DA-Format wiedergeben. Kopiergeschützte CDs, CD-Extras und Multisession-CDs können nicht wiedergegeben werden.

- **1** Legen Sie die Musik-CD in das CD-ROM-Laufwerk des PCs ein.
- Wählen Sie "CD Drive" aus der Datenträgerliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche (Wiedergabe).




Die Musik wird abgespielt und ist über den Lautsprecher des AIBO Roboters zu hören.

Ϋ́Tipp

Sie können die Wiedergabe eines Titels auch starten, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag in der Inhaltsliste doppelklicken.

Wiedergeben von Musikdateien

Zum Wiedergeben von mit AIBO Entertainment Player registrierten Musikdateien wählen Sie den Ordner aus der Datenträgerliste aus und klicken auf die Schaltfläche (Wiedergabe).





Wenn die Schaltfläche (AutoMotion) aktiviert ist und Sie während der Musikwiedergabe eine Aktion vom Navigator-Bildschirm aus ausführen, wird "AutoMotion" automatisch deaktiviert.

Wiedergeben von Musik durch einen gesprochenen Befehl an den AIBO[®] Spielroboter

Wiedergeben einer Musik-CD

Wenn Sie zum AIBO Roboter "*Play CD*" sagen, wird die Wiedergabe einer in das CD-ROM-Laufwerk des PCs eingelegten CD mit dem ersten Titel gestartet.

Wiedergeben von Musikdateien

Wenn Sie zum AIBO Roboter "Play music" sagen, wird nach dem Zufallsprinzip ein Titel aus "Album", "My Library" oder "Playlist" für die Wiedergabe ausgewählt.



Ϋ́Tipps

- Wenn Sie dem AIBO Roboter einen der Befehle oben geben, während er sich im autonomen Modus befindet, schaltet er in den Fernbedienungsmodus und gibt die Musik wieder.
- Während der Musikwiedergabe mit dem AIBO Roboter können Sie per gesprochenem Befehl keinen anderen Titel auswählen.
- Wenn keine Musik-CD bzw. Musikdatei vorhanden ist oder ein Problem aufgetreten ist, startet der AIBO Roboter die Musikwiedergabe nicht, auch wenn er den gesprochenen Befehl richtig identifiziert hat.
- Wenn auf dem Bildschirm "Settings" in der Registerkarte "AIBO" die Kontrollkästchen "Play Contents by Voice Recognition" und "Remote control AIBO via Voice/VPR Recognition" nicht aktiviert sind, gibt der AIBO Roboter keine Musik wieder, auch wenn er den gesprochenen Befehl richtig identifiziert hat (Seite 67).

Berühren des AIBO Roboters zum Starten der Musikwiedergabe

Sie können die Musikwiedergabe aktivieren, indem Sie den AIBO Roboter berühren.



Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich der AIBO Roboter im Fernbedienungsmodus befindet.

So starten Sie die Musikwiedergabe

Berühren Sie gleichzeitig den Kopfsensor und den mittleren Rückensensor.

Zuvor sollten Sie den gewünschten Titel aus der Datenträgerliste auswählen.



So stoppen Sie die Musikwiedergabe

Berühren Sie erneut gleichzeitig den Kopfsensor und den mittleren Rückensensor.

So schalten Sie zurück zum vorherigen Titel

Berühren Sie gleichzeitig den Kopfsensor und den vorderen Rückensensor.

So schalten Sie weiter zum nächsten Titel

Berühren Sie gleichzeitig den Kopfsensor und den hinteren Rückensensor.

Wiedergeben von Musikdateien durch Ziehen und Ablegen

Sie können eine Musikdatei direkt in den Bereich für Wiedergabesteuerung ziehen und dort ablegen, um sie mit dem AIBO[®] Spielroboter wiederzugeben.



Registrieren von Musikdateien

Vom Internet heruntergeladene und von einer Musik-CD auf den PC übertragene Titel können unter "My Library" von AIBO Entertainment Player gespeichert werden. Sie können Ordner angeben, die Musikdateien enthalten, oder Sie können Ordner direkt ziehen und ablegen.

Im Folgenden wird als Beispiel erläutert, wie Sie die mit AIBO Entertainment Player gelieferten Beispieldaten registrieren.

Registrieren von Musikdateien

Ϋ́ Tipps


- Bis zu 500 Ordner können registriert werden. Jeder Ordner kann bis zu 300 Inhalte enthalten.
- Mit AIBO Entertainment Player können Musikdateien im WMA-, WAV- und MP3-Format wiedergegeben werden.

Wählen Sie aus der Datenträgerliste "Music" und "My Library" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche New (neue Inhalte).




Der Bildschirm "Create a new Music Folder" erscheint.

2 Klicken Sie auf



Der Bildschirm "Browse for Folder" erscheint.

Wählen Sie den Ordner mit den Beispieldaten (C:\Programme\Sony\AIBO Entertainment Player\Sample Music) aus und klicken Sie auf "OK".



Der Bildschirm "Create a new Music Folder" erscheint wieder.

4 Klicken Sie auf "OK".

Der Name des ausgewählten Ordners wird automatisch hier angegeben. Sie können diesen, falls gewünscht, in einen anderen Namen ändern.



Die Musikdateien im angegebenen Ordner werden unter "My Library" registriert.

Direktes Registrieren eines Ordners

Sie können die Musikdateien in "My Library" auch registrieren, indem Sie einen Ordner mit Musikdateien direkt in die Datenträgerliste ziehen und ablegen.

Ziehen Sie den Ordner mit Musikdateien in die Datenträgerliste und legen Sie ihn dort ab.



Ziehen und Ablegen

Der Bildschirm "Create a new Music Folder" erscheint.

2 Klicken Sie auf "OK".



Die Musikdateien werden zu "My Library" hinzugefügt.

Wiedergeben von Musik, indem Sie dem AIBO[®] Spielroboter ein registriertes Bild zeigen (VPR-Funktion)


Wenn Sie ein Bild, wie z. B. eine CD-Hülle, eine Postkarte, ein Foto oder ähnliches, in AIBO Entertainment Player registrieren, können Sie den AIBO Roboter die Wiedergabe der dazugehörigen Musik starten lassen, indem Sie ihm einfach das Bild zeigen.

Registrieren eines Bildes (VPR)

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie ein Bild mit AIBO Entertainment Player registrieren können, indem Sie es dem AIBO Roboter zeigen.

Ϋ́Tipps

- Bis zu 20 Bilder können registriert werden.
- Sie sollten ein Bild mit individuellen grafischen Charakteristika von einiger Komplexität verwenden. Ein einfaches Bild, das anderen ähnelt, kann vom AIBO Roboter möglicherweise nicht richtig erkannt werden.
- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche (VPR).



Der Bildschirm "VPR Registration" erscheint.

2 Wählen Sie unter "List of Registered Images" die Stelle aus, an der das Bild gespeichert werden soll.

Klicken Sie auf die Stelle, so dass ein roter Rahmen angezeigt wird.



3 Beachten Sie die Kamerasicht des AIBO[®]
Spielroboters, die auf dem Bildschirm "VPR
Registration" zu sehen ist, und zeigen Sie ihm
wie in der Abbildung unten dargestellt das Bild.



Achten Sie darauf, dass der AIBO Roboter nicht auf eine Lichtquelle sieht, wenn Sie ihm das Bild zeigen.

Parallel halten




Beachten Sie bitte Folgendes.

- Halten Sie das Bild nicht zu nahe vor den AIBO Roboter. Der AIBO Roboter muss das ganze Bild sehen können. Der geeignete Abstand beträgt etwa 8 bis 10 cm.
- Halten Sie das Bild im rechten Winkel zum Kopf des AIBO Roboters, so dass dieser das ganze Bild sehen kann.
- Achten Sie darauf, nicht Teile des Bildes durch die Hand oder Teile der Kleidung zu verdecken.
- Der Raum darf nicht zu dunkel sein und der AIBO Roboter sollte nicht gegen eine Lichtquelle schauen. Vermeiden Sie außerdem Lichtreflexionen, die einen Gegenstand (z. B. eine CD-Hülle) schwer erkennbar machen.
- Beim Registrieren eines Bildes wird auch der Hintergrund als Teil des Musters gescannt. Sie sollten das Bild so halten, dass kein Hintergrund vorhanden ist, oder das Bild vor einer einfarbigen Wand oder einem ähnlich neutralen Hintergrund zeigen.


4 Wenn in der Kameraansicht das ganze Bild zu sehen ist, klicken Sie auf "Capture" und dann auf "Registration".

Stellen Sie vor dem Klicken auf "Capture" die Bildposition und den Winkel des Kopfes von AIBO nach Bedarf so ein, dass das ganze Bild zu sehen ist. Wenn ein Bild registriert wurde, wird es unter "List of Registered Images" angezeigt.



Der Bildschirm "Select Action" erscheint.

5 Wählen Sie den Titel aus, den der AIBO[®] Spielroboter wiedergeben soll, wenn das registrierte Bild erkannt wird, und klicken Sie auf "OK".



Ťipp

Sie können nicht nur Musik wiedergeben lassen, sondern auch Bewegungsmuster oder vorzulesenden Text registrieren.

Zum Registrieren weiterer Bilder gehen Sie wie in Schritt 2 - 5 erläutert vor.

6 Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Close".

Wiedergeben von Musik, indem Sie dem AIBO Roboter ein registriertes Bild zeigen

Sie können dem AIBO Roboter nun ein registriertes Bild zeigen und ihn die ausgewählte Musik wiedergeben lassen. Wenn der AIBO Roboter das Bild erkennt, führt er die registrierte Aktion aus.

Ϋ́Tipps

- Halten Sie das Bild so vor den AIBO Roboter, dass dieser es ganz sehen kann. Achten Sie dabei auf den richtigen Abstand und den richtigen Winkel.
- Wenn auf dem Bildschirm "Settings" in der Registerkarte "AIBO" die Kontrollkästchen "Play Contents by Voice Recognition" und "Remote control AIBO via Voice/VPR Recognition" nicht aktiviert sind, gibt der AIBO Roboter keine Musik wieder, auch wenn er das Bild richtig identifiziert hat (Seite 67).



Wiedergabe von Internet-Radio

Sie können über AIBO[®] Spielroboter Internet-Radiosender wiedergeben lassen. Wenn die Schaltfläche (AutoMotion) aktiviert ist, bewegt sich der AIBO Roboter auf unterschiedliche Weise zum wiedergegebenen Ton.

Anmerkung

Damit Internet-Radio wiedergegeben werden kann, muss der PC an das Internet angeschlossen sein. Für optimale Ergebnisse empfiehlt es sich, eine ständig verfügbare Verbindung zu verwenden (FTTH/ADSL/Kabel).

Ϋ́Tipp

Mit AIBO Entertainment Player können Sie nur Internet-Radiosender wiedergeben lassen, die mit Microsoft[®] Windows Media[®] Player kompatibel sind.

Registrieren eines Internet-Radiosenders

Ťipp

Sie können bis zu 100 Radiosender registrieren.


Wählen Sie aus der Datenträgerliste "Radio" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche (neue Inhalte).



Der Bildschirm "Create New Radio List" erscheint.

2 Geben Sie den URL oder den Dateinamen (mit der Endung .asx) für den Internet-Radiosender ein und klicken Sie auf "Search".

Geben Sie den URL einer HTML-Seite ein, die eine Verknüpfung zum Internet-Radiosender enthält, oder geben Sie den Dateinamen (mit der Endung .asx) für den Internet-Radiosender ein. Wenn Sie einen URL eingeben, wird eine Liste der Radiosender auf dieser HTML-Seite angezeigt.



Eine Liste der Programme wird aus dem Internet abgerufen.

3 Klicken Sie auf "OK".



Der Internet-Radiosender wird mit AIBO Entertainment Player registriert.

Ϋ́Tipp


Es kann vorkommen, dass sich die URL- (mit HTML) oder .asx-Dateiinformationen für einen Radiosender ändern und eine Verbindung dann nicht mehr möglich ist. Bearbeiten Sie in diesem Fall die Informationen für den registrierten Radiosender. Zum Ändern des Namens oder der .asx-Dateiinformationen usw. wählen Sie "Radio" aus der Datenträgerliste und klicken auf die Schaltfläche (Inhalt bearbeiten).

Wiedergabe von Internet-Radio

Wählen Sie einen Internet-Radiosender aus der

Datenträgerliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche (Wiedergabe). Das gerade ausgestrahlte Programm ist zu hören.

Sie können das Programm auch direkt aus der Inhaltsliste auswählen.



Ϋ́Tipps

- Wenn der ausgewählte Radiosender über einen Webserver Informationen bietet, öffnet sich automatisch der Webbrowser.
- Wenn die Schaltfläche (AutoMotion) aktiviert ist und Sie während der Wiedergabe von Internet-Radio eine Aktion vom Navigator-Bildschirm aus ausführen, wird "AutoMotion" automatisch deaktiviert.

Wiedergeben von Internet-Radio mithilfe eines gesprochenen Befehls

Sie können die Wiedergabe von Internet-Radio auch starten, indem Sie "*Play the radio*" zum AIBO Roboter sagen.

Ϋ́Tipp

Wenn auf dem Bildschirm "Settings" in der Registerkarte "AIBO" die Kontrollkästchen "Play Contents by Voice Recognition" und "Remote control AIBO via Voice/VPR Recognition" nicht aktiviert sind, gibt der AIBO Roboter kein Internet-Radio wieder, auch wenn er den gesprochenen Befehl richtig identifiziert hat (Seite 67).

Abspielen von Bewegungsmustern

AIBO Entertainment Player bietet verschiedene integrierte Bewegungsmuster (Gesten) für den AIBO[®] Spielroboter.



Sie können keine neuen Bewegungsmuster programmieren.

Abspielen eines Bewegungsmusters

Wählen Sie die Kategorie des Bewegungsmusters aus der Datenträgerliste aus. Wählen Sie dann das Bewegungsmuster aus der Inhaltsliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche

(Wiedergabe), damit der AIBO Roboter das Bewegungsmuster vorführt.



Ϋ́Tipps

- Die Bewegungsmuster, die in der Kategorie "Station motion" aufgelistet sind, können auch ausgeführt werden, wenn der AIBO Roboter auf der Ladestation sitzt.
- Wenn die Schaltfläche (AIBO-Audio) aktiviert wurde, führt der AIBO Roboter das Bewegungsmuster ohne Ton aus. Der Ton zur Bewegung wird nicht vom AIBO Entertainment Player erzeugt, sondern vom AIBO Roboter selbst. Wenn der Ton zur Bewegung zu hören sein soll, deaktivieren Sie die Schaltfläche (AIBO-Audio).
- Wenn Sie den AIBO Roboter ein Bewegungsmuster ausführen lassen, indem Sie einen seiner Sensoren berühren, wird kein Ton zur Bewegung erzeugt, auch wenn Sie die Schaltfläche (AIBO-Audio) deaktivieren.
- Zu einigen Bewegungsmustern gibt es keinen Ton.

So bringen Sie den AIBO Roboter zum Tanzen (AutoMotion)

Wenn Sie die Schaltfläche (AutoMotion) aktivieren, führt der AIBO Roboter verschiedene Tanzschritte im Rhythmus der Musik oder zum Ton des Internet-Radios vor.





Ϋ̈́Tipps

- Wenn über 30 Minuten lang Musik läuft und "AutoMotion" aktiviert ist, schaltet sich "AutoMotion" automatisch aus.
- Während "AutoMotion" nimmt der AIBO[®] Spielroboter nach bestimmten Intervallen automatisch eine andere Haltung ein.
- Wenn "AutoMotion" aktiviert ist und Sie vom Navigator-Bildschirm aus eine Aktion ausführen, schaltet sich "AutoMotion" automatisch aus.

Vorlesen von Wörtern und Phrasen mit dem AIBO® **Spielroboter**


Wenn Sie Wörter und Phrasen als Text in AIBO Entertainment Player registrieren, können Sie diesen vom AIBO Roboter vorlesen lassen. Wenn der Text Schlüsselwörter enthält, die speziell registriert wurden, führt der AIBO Roboter Bewegungsmuster aus, die den Schlüsselwörtern zugewiesen wurden, und liest dabei den Text vor.

Registrieren von Wörtern oder Phrasen



Wenn Sie die zulässige Höchstzahl an Zeichen eingegeben haben, können Sie keine weiteren Zeichen mehr eingeben.

Wählen Sie aus der Datenträgerliste "Voice Synthesis" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche New (neue Inhalte).




Der Bildschirm "Edit Voice Synthesis" erscheint.

Geben Sie das Wort oder die Phrase ein, die der AIBO Roboter vorlesen soll, wählen Sie die Sprachsynthese-Engine (Text-zu-Sprache-Engine) aus und klicken Sie auf "OK".

Wenn Sie auf "Play" klicken, können Sie überprüfen, wie der Text vorgelesen wird.

1) Geben Sie ein Wort oder eine Phrase ein.



(Text-zu-Sprache-Engine) aus.

`Ĉ'Tipps

- Sie können die Einstellungen für die Sprachsynthese ändern (Seite 68). Damit ändert sich die Art und Weise, wie der AIBO Roboter den Text vorliest.
- Wörter, die in der Sprachsynthese-Engine (Text-zu-Sprache-Engine) nicht registriert sind, können nicht vorgelesen werden.

 Ton, den der AIBO[®] Spielroboter selbst reproduziert, wird von ihm möglicherweise als ein gesprochener Befehl interpretiert. Um dies zu verhindern, vermeiden Sie Wörter, die unter "Für den AIBO[®] Spielroboter erkennbare Wörter" aufgelistet sind (Seite 79).


Der eingegebene Text wird unter "Voice Synthesis" registriert.

Was ist eine Sprachsynthese-Engine (Text-zu-Sprache-Engine)?

- Eine Sprachsynthese-Engine (auch Text-zu-Sprache-Engine genannt) ist eine spezielle Software, die Textdaten in gesprochene Sprache umwandelt.
- Microsoft[®] Sam ist eine Text-zu-Sprache-Engine für die englische Sprache, die standardmäßig mit Windows XP geliefert wird.

So lassen Sie den AIBO Roboter vorlesen

Wählen Sie aus der Datenträgerliste "Voice Synthesis" aus und klicken Sie auf die



Der AIBO Roboter liest den Text vor.



Wiedergeben eines aufgezeichneten Tons mit dem AIBO[®] Spielroboter

Mit AIBO Entertainment Player können Sie Ihre Stimme oder andere aufgezeichnete Töne über den AIBO Roboter wiedergeben lassen.

Aufnahme

Anmerkung


Für diese Funktion muss ein Mikrofon an den PC angeschlossen sein bzw. der PC muss mit einem eingebauten Mikrofon ausgestattet sein.

1 Klicken Sie auf die Schaltfläche (Aufnahme).



Der Bildschirm "Save as" erscheint.

2 Geben Sie einen Namen für die Datei ein und klicken Sie auf "Save".




- wechselt zu und die Aufnahme wird gestartet. Sprechen Sie in das Mikrofon am PC.
- **3** Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche (Aufnahme), wenn Sie die Aufnahme stoppen wollen.



Der aufgezeichnete Inhalt wird als Datei mit dem angegebenen Namen unter "My Voice" gespeichert.

Wiedergeben des aufgezeichneten Tons mit dem AIBO[®] Spielroboter

Wählen Sie aus der Datenträgerliste "My Voice" aus, wählen Sie die gewünschte Datei aus der Inhaltsliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche (Wiedergabe). Der aufgezeichnete Ton wird nun über den Lautsprecher des AIBO Roboters wiedergegeben.




Erstellen einer Wiedergabeliste

Sie können Musikdateien, Bewegungsmuster und Sprachsyntheseaktionen nach Belieben kombinieren und damit Ihre eigene Wiedergabeliste für den AIBO® Spielroboter erstellen.


Erstellen einer Wiedergabeliste

Wählen Sie "Play List" und klicken Sie auf die Schaltfläche New (neue Inhalte).



Der Bildschirm "Edit Play List" erscheint.

Wählen Sie den hinzuzufügenden Titel aus und klicken Sie auf "Add". Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und klicken Sie auf "OK".



Ϋ́Tipp

Sie können in der Datenträgerbibliothek auch auf ✓ klicken und ein Bewegungsmuster oder eine Sprachsynthese aus der Liste auswählen und auf dieselbe Weise wie einen Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen.

Die Wiedergabeliste wird erstellt.

Starten der Wiedergabe mit einer Wiedergabeliste


Wählen Sie aus der Datenträgerliste die Wiedergabeliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche (Wiedergabe). Der AIBO® Spielroboter gibt die Titel wieder und führt die Bewegungsmuster und andere in der Wiedergabeliste registrierte Aktionen aus.



Speichern von Wiedergabelistendaten


Eine mit AIBO Entertainment Player erstellte Wiedergabeliste kann auf den PC exportiert werden.

Wählen Sie aus der Datenträgerliste die Wiedergabeliste aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wählen Sie "Export" aus dem Menü aus, das erscheint.



Der Bildschirm "Save as" erscheint.

2 Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf "Save".




Klicken Sie auf diese

Die Wiedergabeliste wird auf dem PC gespeichert.

Verwenden von Scheduler

Wenn Sie in AIBO Entertainment Player Termine registrieren, kann der AIBO[®] Spielroboter ERS-7 Sie an anstehende Termine erinnern.




Grundlegende Scheduler-Funktionen

Sie auch am AIBO Roboter selbst eine angemessen hohe Lautstärke ein.

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Scheduler" klicken, wird der Scheduler-Bildschirm angezeigt. Auf diesem Bildschirm können Sie Termine notieren. Zu gegebener Zeit kann Sie der AIBO[®] Spielroboter dann mit Bewegungsmustern und/oder Musik spielerisch an Ihre Termine erinnern.

Im Folgenden werden die Bedienelemente und Anzeigebereiche für die Scheduler-Funktion beschrieben.



Erstellen eines Terminkalenders

Sie können in AIBO Entertainment Player einen Terminkalender erstellen.

Einen geplanten Termin können Sie mit einem Bewegunsgmuster bzw. einer Aktivität des AIBO[®] Spielroboters verknüpfen. So können Sie sich morgens zum Beispiel vom AIBO Roboter mit Ihrer Lieblingsmusik wecken lassen. Sie können auch Termine aus Microsoft[®] Outlook[®] importieren.

Ϋ́Tipps

- Die Höchstzahl an registrierbaren Terminen beträgt 10.000.
- Sie können Termine aus Microsoft Outlook in AIBO Entertainment Player importieren (Seite 61), nicht jedoch umgekehrt Termine aus AIBO Entertainment Player in Microsoft Outlook.

Registrieren eines Termins

Einen Termin können Sie wie im Folgenden erläutert in AIBO Entertainment Player registrieren.

1

Wählen Sie Monat und Tag und klicken Sie auf die Schaltfläche New (Neuer Termin).




Ϋ́ Tipps

Mit der Schaltfläche (Zurück) können Sie den vorherigen Monat aufrufen.

Mit der Schaltfläche (Weiter) können Sie den nächsten Monat aufrufen.

Der Bildschirm "Scheduler Properties" erscheint.

2 Nehmen Sie die Einstellungen für die einzelnen Optionen vor und klicken Sie auf "OK".



Damit ist der Termin registriert.



Importieren von Terminen aus Microsoft[®] Outlook[®]

Wenn Sie auf die Schaltfläche Importieren) klicken, können Sie Termine aus Microsoft Outlook in den Terminkalender von AIBO Entertainment Player übernehmen.



Anmerkung


- Termine lassen sich nur aus Microsoft Outlook 2000 und Microsoft Outlook 2003 importieren.
- In folgenden Fällen müssen die Einstellungen geändert oder erneut eingegeben werden. Erläuterungen dazu finden Sie im folgenden Abschnitt unter "Bearbeiten eines Termins".
 - Wenn in Microsoft Outlook keine Anfangszeit für einen Termin angegeben ist, wird im Terminkalender von AIBO Entertainment Player als Anfangszeit 8:00 Uhr festgelegt. Ändern Sie dies gegebenenfalls in die richtige Zeit.
 - Wenn in Microsoft Outlook wiederkehrende Termine eingetragen sind, wird nur der erste entsprechende Termin in den Terminkalender von AIBO Entertainment Player übernommen. Legen Sie gegebenenfalls fest, wann und wie lange sich der Termin wiederholen soll.
 - Termine, für die in Microsoft Outlook der Alarm aktiviert ist, werden im Terminkalender von AIBO Entertainment Player automatisch auf "AIBO announcement" gesetzt.

Bearbeiten und Löschen von Terminen

Sie können Termine nach Bedarf ändern oder löschen.

Bearbeiten eines Termins

Wählen Sie Monat und Tag und den gewünschten Termin. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche



Ťipp

Sie können einen Termin auch zum Bearbeiten auswählen, indem Sie darauf doppelklicken.

Der Bildschirm "Scheduler Properties" erscheint.


2 Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht und klicken Sie auf "OK".



Damit ist der Termin geändert.

Löschen eines Termins

Wählen Sie Monat und Tag und den gewünschten Termin. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Delete (Termin löschen).



Eine Bestätigungsmeldung erscheint.

2 Klicken Sie auf "OK".

Damit ist der Termin gelöscht.

Mv schedule

Ansagen der Termine durch den AIBO® Spielroboter

Ϋ́Tipps

- Die Ansagefunktion steht nur zur Verfügung, wenn der AIBO Roboter über ein Wireless-LAN mit dem PC verbunden ist und AIBO Entertainment Player auf dem PC läuft.
- Aktivieren Sie die Schaltfläche (AIBO-Audio) in AIBO Entertainment Player und stellen Sie auch am AIBO Roboter selbst eine angemessen hohe Lautstärke ein.
- Sie können die Einstellungen für die Sprachsynthese ändern, die den Klang der Stimme von AIBO festlegen (Seite 68).

Ansagen der Termine durch den AIBO Roboter

Der AIBO Roboter kann Sie zur festgelegten Zeit am festgelegten Datum an Termine erinnern. Zunächst liest der AIBO Roboter mit seiner Synthesestimme die Bezeichnung des Termins vor, dann gibt er die zuvor ausgewählte Musik wieder oder führt das Bewegungsmuster aus.

Ϋ́ Tipps

- Zum Ansagen der Termine verwendet der AIBO Roboter die interne Uhrzeiteinstellung des PCs.
- Wenn sich der AIBO Roboter zum Zeitpunkt eines Termins im Ruhemodus befindet, kündigt er den Termin nicht an. Der Termin wird in diesem Fall nur am PC angekündigt.

So lassen Sie den AIBO Roboter Termine mithilfe eines gesprochenen Befehls ansagen

Wenn Sie zum AIBO Roboter "My schedule" sagen, liest er Ihnen alle Termine von der aktuellen Uhrzeit bis zum nächsten Tag (einschließlich) vor.




Wenn auf dem Bildschirm "Settings" in der Registerkarte "AIBO" die Kontrollkästchen "Play Contents by Voice Recognition" und "Remote control AIBO via Voice/VPR Recognition" nicht aktiviert sind, sagt der AIBO Roboter die Termine nicht an, auch wenn er den gesprochenen Befehl richtig identifiziert hat (Seite 67).

So lassen Sie den AIBO Roboter Termine durch Berührung ansagen

Wenn Sie Kopf- und Kinnsensor berühren, liest der AIBO Roboter Ihnen alle Termine von der aktuellen Uhrzeit bis zum nächsten Tag (einschließlich) vor.




Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich der AIBO Roboter im Fernbedienungsmodus befindet.



Vornehmen von Standardeinstellungen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie verschiedene Optionen für AIBO Entertainment Player konfigurieren.



So ändern Sie Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche (Einstellungen), um den Bildschirm "Settings" aufzurufen.




Auf den verschiedenen Registerkarten haben Sie Zugriff auf folgende Einstellungen.

- Network Settings (Netzwerkeinstellungen)
 Zum Ändern von Einstellungen für die Verbindung mit dem AIBO[®] Spielroboter.
- AIBO
 Zum Ändern von Einstellungen für den Betrieb des
 AIBO Roboters.
- Voice Synthesis (Sprachsynthese)
 Zum Ändern von Text-zu-Sprache-Einstellungen für die Kommunikation und das Vorlesen von Text und Terminen.
- Keyword (Schlüsselwort)
 Zum Registrieren von Schlüsselwörtern, die Sie mit
 Bewegungsmustern verknüpfen können, die der AIBO
 Roboter bei der Kommunikation und beim Vorlesen
 von Text und Terminen ausführt.
- 3D
 Zum Anpassen der dreidimensionalen Anzeige.
- Movie (Film)
 Zum Ändern von Einstellungen für die Aufnahme von Filmen.

Network Settings (Netzwerkeinstellungen)

Hier können Sie verschiedene Einstellungen für die Verbindung mit dem AIBO® Spielroboter vornehmen.



Das System sucht die AIBO Roboter, die sich im selben Netzwerk wie der PC befinden. Sie können dann den AIBO Roboter, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, aus der Liste auswählen. Wenn Sie auf "Search" klicken, werden die AIBO Roboter im selben Netzwerk wie der PC aufgelistet. Es werden nur AIBO Roboter aufgelistet, für die in AIBO WLAN Manager 2 die Option "Enable SSDP" ausgewählt ist. Wählen Sie den AIBO Roboter, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, aus der Liste aus


Wenn in AIBO WLAN Manager 2 ein Passwort definiert wurde, geben Sie hier die entsprechende Benutzer-ID und das Passwort ein. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Send Password Automatically" aktivieren, führt das System die Authentifizierung beim Herstellen der Verbindung zum AIBO Roboter automatisch durch.

Klicken Sie nach dem Ändern der Einstellungen auf diese Schaltfläche.

AIBO

Ladevorgang (Selbstladefunktion).

Hier können Sie verschiedene Einstellungen für die Funktionen des AIBO[®] Spielroboters, wie z. B. Kamerabild und Tonqualität, vornehmen.




^{*1} Während einer Filmaufnahme können die Einstellungen für "Picture Quality" und "Sound Quality" nicht geändert werden.

^{*2} Wenn "3D View Quality" oder "Sound Quality" auf "High" bzw. "High Quality" gesetzt ist und das Wireless-LAN langsamer wird oder gelegentlich aussetzt, versuchen Sie es mit den Einstellungen "Low" bzw. "Standard Quality".

^{*3} Wenn sich der AIBO Roboter im Ausruhmodus befindet, schaltet er nicht in den Fernbedienungsmodus.


Voice Synthesis (Sprachsynthese)

Hier können Sie verschiedene Einstellungen für das Vorlesen von Kommunikationsnachrichten, Text und Terminen vornehmen.




Keyword (Schlüsselwort)

Hier können Sie die Einstellungen für Schlüsselwörtern vornehmen, mit denen bestimmte Bewegungsmuster beim AIBO[®] Spielroboter ausgelöst werden, wenn er Kommunikationsnachrichten, Text oder Termine vorliest.




Hier können Sie die 3D-Anzeige individuell einstellen.



Movie (Film)

Hier können Sie verschiedene Einstellungen für das Aufnehmen von Filmen vornehmen.






Die Einstellungen unter "Movie" lassen sich nicht ändern, wenn gerade eine Aufnahme läuft.

* Diese Empfindlichkeitseinstellung gilt erst, wenn der AIBO Roboter in den Haushütermodus schaltet. Wenn sich der AIBO Roboter im Haushütermodus befindet und die Intervallaufnahme automatisch gestartet wurde, wird die Empfindlichkeit zum Erkennen von Bewegung und Geräuschen auf den gleichen Wert wie im Haushütermodus eingestellt (auch wenn die Erkennungsempfindlichkeit ganz ausgeschaltet wurde).

Störungsbehebung

Überprüfen Sie die Punkte auf den folgenden Seiten, wenn ein Problem auftritt.



Störungsbehebung

Sollte sich ein Problem ergeben, überprüfen Sie anhand der folgenden Anweisungen mögliche Ursachen, bevor Sie sich an den AIBO Customer Link (für Kundenunterstützung) wenden. Schlagen Sie bitte auch im Abschnitt zur Störungsbehebung in der "Bedienungsanleitung (Grundlagen)" für den AIBO Roboter ERS-7 und in der "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" für den AIBO Roboter ERS-7 nach. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an den AIBO Customer Link (für Kundenunterstützung). Einzelheiten zum AIBO Customer Link (für Kundenunterstützung) finden Sie auf der letzten Seite.

Symptom	Ursache → Abhilfemaßnahme
Die Verbindung vom PC zum AIBO [®] Spielroboter kann nicht hergestellt werden.	 Die Netzwerkeinstellungen stimmen nicht. → Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen: siehe die "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" für den AIBO Roboter ERS-7. → Klicken Sie im Bildschirm "Settings" auf der Registerkarte "Network Settings" auf "Search". Überprüfen Sie, ob der AIBO Roboter in der Liste erscheint (Seite 66).
AIBO Entertainment Player lässt sich nicht starten.	 Die installierten Dateien sind beschädigt. Deinstallieren Sie AIBO Entertainment Player und installieren Sie das Programm dann von der CD-ROM.
Der AIBO Roboter wird in der Liste unter der Registerkarte "Network Settings" auf dem Bildschirm "Settings" nicht angezeigt.	 Universal Plug & Play ist unter Windows XP nicht installiert. → Installieren Sie Universal Plug & Play: siehe die "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" für den AIBO Roboter ERS-7.


Symptom	Ursache → Abhilfemaßnahme
Die Verbindung zwischen dem PC und dem AIBO® Spielroboter ist unterbrochen oder die Datenübertragungsgeschwindigkeit fällt ab.	 Es gibt Interferenzen mit einem anderen Access Point oder Wireless-LAN. → Versuchen Sie, den vom Access Point verwendeten Wireless-LAN-Kanal zu wechseln: siehe die "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" für den AIBO Roboter ERS-7. Mehrere Geräte versuchen gleichzeitig, den Access Point zu verwenden. → Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es dann erneut. Der AIBO Roboter bzw. der Wireless-LAN-fähige PC ist zu weit entfernt vom Access Point. → Die Reichweite eines Wireless-LAN hängt von der Installationsumgebung ab. Stellen Sie den AIBO Roboter und den Wireless-LAN-kompatiblen PC näher am Access Point auf. → Dies kann auftreten, wenn in der Nähe eine Mikrowelle oder ein ähnliches Gerät betrieben wird.
Das Videobild von der Kamera stoppt.	• Siehe "Die Verbindung zwischen dem PC und dem AIBO [®] Spielroboter ist unterbrochen oder die Datenübertragungsgeschwindigkeit fällt ab".
Die Bewegungen des AIBO Roboters sind langsam, wenn er mit Navigator gesteuert wird.	• Siehe "Die Verbindung zwischen dem PC und dem AIBO [®] Spielroboter ist unterbrochen oder die Datenübertragungsgeschwindigkeit fällt ab".
Die Musikwiedergabe oder das Vorlesen von Text durch den AIBO Roboter wird gelegentlich unterbrochen.	Dies kann vorkommen, wenn das Netzwerk stark begelastet ist oder wenn der PC eine verarbeitungsintensive Aufgabe durchführt.
Die aktuelle Haltung des AIBO Roboters und/oder das Kamerabild vom AIBO Roboter werden nicht angezeigt.	 Die Firewall-Funktion des PCs ist aktiviert. → Wenn die Firewall-Funktion des PCs aktiviert ist, wird die aktuelle Haltung des AIBO Roboters oder das Kamerabild vom AIBO Roboter unter Umständen nicht angezeigt oder der AIBO Roboter lässt sich nicht steuern. Deaktivieren Sie die Firewall, solange Sie AIBO Entertainment Player verwenden.

Symptom	Ursache → Abhilfemaßnahme
Der AIBO [®] Spielroboter wird in der 3D-Anzeige nicht korrekt dargestellt.	 Der installierte Treiber für die Grafikkarte ist nicht die neueste Version. → Die 3D-Anzeige des AIBO Roboters wird mit Microsoft® DirectX implementiert.
Die Konturen von Standbildern oder Filmen weisen einen Blaustich auf.	• Dies ist auf ein Design-Merkmal der Kamera am AIBO Roboter zurückzuführen. Dabei handelt es sich nicht um einen Defekt.
Bei der Wiedergabe eines aufgezeichneten Films ist der Ton abgehackt oder klingt wie beim Vorwärtsspulen.	 Der PC verfügt möglicherweise nicht über ausreichend Prozessorleistung. → Lassen Sie nicht gleichzeitig mit AIBO Entertainment Player eine weitere Ressourcen-intensive Software auf dem PC laufen. → Lassen Sie beim Aufzeichnen eines Films keine Musik in AIBO Entertainment Player wiedergeben. → Setzen Sie in der Registerkarte "AIBO" auf dem Bildschirm "Settings" die Option "Picture Quality" auf "Low" und die Option "Sound Quality" auf "Low (MONO 8 kHz 8 bit)" (Seite 67). → In einigen Fällen kann es helfen, auf dem Bildschirm "Settings" in der Registerkarte "Movie" die Option "Movie Recording Format" auf "MotionJPEG (AVI)" zu setzen (Seite 71). Die Datenübertragungsgeschwindigkeit ist niedrig. → Siehe den Abschnitt "Die Verbindung zwischen dem PC und dem AIBO® Spielroboter ist unterbrochen oder die Datenübertragungsgeschwindigkeit fällt ab".

Symptom	Ursache → Abhilfemaßnahme
Der AIBO [®] Spielroboter führt zur voreingestellten Zeit keine Aktion aus.	 Der AIBO Roboter und der PC sind nicht über Wireless-LAN verbunden. → Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen: siehe die "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" für den AIBO Roboter ERS-7. Der AIBO Roboter oder der PC ist zur voreingestellten Zeit nicht eingeschaltet oder AIBO Entertainment Player läuft nicht. → In diesem Fall kann der AIBO Roboter die Aktion zu einem bestimmten Termin nicht ausführen. Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte eingeschaltet sind und AIBO Entertainment Player läuft. Die Lautstärke am AIBO Roboter ist zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet. → Stellen Sie die Lautstärke am AIBO Roboter höher ein. Die Schaltfläche (AIBO-Audio) ist deaktiviert. → Aktivieren Sie die Schaltfläche (AIBO-Audio) (Seite 8). Die Lautstärke ist heruntergedreht. → Erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung an der Tonquelle (Seite 8). Die Uhr am PC ist nicht richtig eingestellt. → AIBO Entertainment Player verwendet für das Zeitmanagement die interne Uhr des PCs. Überprüfen Sie, ob die Uhr korrekt eingestellt ist.
Der AIBO Roboter liest keinen Text, der im Kommunikationsbereich eingegeben wurde. Der AIBO Roboter liest auch keine Termine vor, wenn Sie den gesprochenen Befehl "My schedule" geben.	 Die Lautstärke am AIBO Roboter ist zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet. → Stellen Sie die Lautstärke am AIBO Roboter höher ein. Die Schaltfläche (AIBO-Audio) ist deaktiviert. → Aktivieren Sie die Schaltfläche (AIBO-Audio) (Seite 8).

Symptom	Ursache → Abhilfemaßnahme
Während der AIBO [®] Spielroboter Musik wiedergibt, wechselt er in den autonomen Überwachungsmodus und die Musikwiedergabe stoppt.	 Wenn die unter "_ minutes until returning to Autonomous Mode" eingestellte Zeit verstrichen ist, wechselt der AIBO Roboter in den autonomen Überwachungsmodus, auch wenn gerade Musik wiedergegeben wird. → Ändern Sie die eingestellte Zeit bis zum Zurückschalten in den autonomen Überwachungsmodus (max. 120 Minuten) (Seite 67).
Der AIBO Roboter gibt unvermittelt Musik oder ein Radioprogramm von sich.	 Der AIBO Roboter hat ein Geräusch als einen gesprochenen Befehl, wie z. B. "Play music" oder "Play the radio", interpretiert oder er hat ein Bild als ein für die VPR-Funktion registriertes Muster erkannt. → Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen "Play Contents by Voice Recognition" und "Remote control AIBO via Voice/VPR Recognition" unter der Registerkarte "AIBO" im Bildschirm "Settings". In diesem Fall startet der AIBO Roboter die Musik- oder Radiowiedergabe nicht, auch wenn er einen gesprochenen Befehl oder ein für die VPR-Funktion registriertes Bild erkennt (Seite 67).

Weitere Informationen



Für den AIBO[®] Spielroboter erkennbare Wörter

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Wörter (bzw. der gesprochenen Befehle), die der AIBO Roboter versteht, wenn AIBO Entertainment Player läuft. Welche Wörter der AIBO Roboter in anderen Fällen versteht, ist in der "Bedienungsanleitung (Grundlagen)" für den AIBO Roboter ERS-7 und in der "Bedienungsanleitung (PC-Netzwerk)" für den AIBO Roboter ERS-7 erläutert.

Ϋ́Tipps

- Wenn Sie mit dem AIBO Roboter Musik oder ein Internet-Radioprogramm wiedergeben lassen, versteht er keine gesprochenen Befehle.
- Wenn auf dem Bildschirm "Settings" in der Registerkarte "AIBO" die Kontrollkästchen "Play Contents by Voice Recognition" und "Remote control AIBO via Voice/VPR Recognition" nicht aktiviert sind, führt der AIBO Roboter keine Bewegungsmuster aus, auch wenn er den gesprochenen Befehl richtig identifiziert hat (Seite 67).

Musikwiedergabe

Play music

AIBO gibt Musik wieder (Seite 40).

Musik-CD-Wiedergabe

Play CD

AIBO gibt eine CD wieder, beginnend mit dem ersten Stück (Seite 40).

Internet-Radiowiedergabe

Play the radio

AIBO gibt einen zufällig ausgewählten Internet-Radiosender wieder (Seite 48).

Wiedergabe von Inhalten

Play contents

AIBO gibt einen zuvor am PC ausgewählten Inhalt wieder (Seite 40).

Vorlesen von Terminen

My schedule

AIBO liest Ihre Termine von der aktuellen Uhrzeit bis zum nächsten Tag (einschließlich) vor (Seite 63).

Steuern des AIBO Roboters über die Berührungssensoren

Im Fernbedienungsmodus

Berühren folgender Sensoren	Aktion
Kopfsensor 3 Sekunden lang	Schaltet um in den autonomen Modus.
Kopfsensor und vorderen Rückensensor	Gibt den vorherigen Inhalt wieder.
Kopfsensor und mittleren Rückensensor	Startet/stoppt die Wiedergabe von Inhalten.
Kopfsensor und hinteren Rückensensor	Gibt den nächsten Inhalt wieder.
Kopfsensor und Kinnsensor	Liest die Termine vor.

Im autonomen Überwachungsmodus

Berühren folgender Sensoren	Aktion
Hopischsor and interesen	Schaltet um in den Fernbedienungsmodus.

Steuern des AIBO® Spielroboters über die Tastatur

Tastenkombi nation	Aktion
Strg + D	Schaltet die Wireless-LAN-Verbindung zwischen dem
Stig + D	AIBO Roboter und dem PC ein oder aus.
Strg + R	Schaltet um in den Fernbedienungsmodus.
Strg + A	Schaltet um in den autonomen Überwachungsmodus.
Strg + G	Beginnt den Ladevorgang/beendet den Ladevorgang/
Strg + G	verlässt die Ladestation.
Strg + O	Zeigt den Bildschirm "Settings" an.
Strg + H	Zeigt dieses Dokument an (Bedienungsanleitung
	(AIBO Entertainment Player)).
Strg + B	Gibt den vorherigen Inhalt wieder.
Strg + F	Gibt den nächsten Inhalt wieder.
Strg + M	Schaltet AutoMotion ein/aus.
Strg + P	Gibt Inhalte wieder.
Strg + S	Stoppt die Wiedergabe von Inhalten.
Strg + ↑	
Strg + ↓	Ändert Richtung/Winkel des Kopfs, solange
Strg + ←	Tastenkombination gedrückt gehalten wird.
Strg + →	

Tastenkombi nation	Aktion
F1	Reduziert die Laufgeschwindigkeit.
F2	Stellt die normale Laufgeschwindigkeit ein.
F3	Erhöht die Laufgeschwindigkeit.
F4	Legt sich hin.
F5	Setzt sich hin.
F6	Steht auf.
F7	Schaltet die Tonausgabe über die PC-Lautsprecher ein/aus.
F8	Schaltet die Tonausgabe über die Lautsprecher des AIBO-Roboters ein/aus. Steht nur im Fernbedienungsmodus zur Verfügung.
F9	Macht ein Foto.
F11	Reduziert die Lautstärke.
F12	Erhöht die Lautstärke.
Alt+F4	Beendet AIBO Entertainment Player.
•	Schnell. Läuft, solange Taste gedrückt wird. Stoppt, wenn Taste losgelassen wird.
•	Rückwärts. Läuft, solange Taste gedrückt wird. Stoppt, wenn Taste losgelassen wird.
←	Kurve links. Läuft, solange Taste gedrückt wird. Stoppt, wenn Taste losgelassen wird.
→	Kurve rechts. Läuft, solange Taste gedrückt wird. Stoppt, wenn Taste losgelassen wird.
↑ + ←	Vorwärts nach links. Läuft, solange Taste gedrückt wird. Stoppt, wenn Taste losgelassen wird.
↑+→	Vorwärts nach rechts. Läuft, solange Taste gedrückt wird. Stoppt, wenn Taste losgelassen wird.

Kundenunterstützung

So erreichen Sie den AIBO Customer Link (für Kundendienst):

In den USA

Tel.: +1-800-427-2988

E-Mail-Adresse: aibosupport@info.sel.sony.com

In Europa

Tel. (England): +44(0)-20-7365-2937

Tel. (Deutschland): +49(0)-69-9508-6309

Tel. (Frankreich): +33(0)-1-5569-5117